

SKNET

遠赤外線カーボンパネル
フットヒーター
SK-FT011

取扱説明書



安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害・財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明いたします。

■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して、以下に説明いたします。



「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。



次のような方がお使いのときは温度調節を[弱]にするなど周りの方が特に注意する。

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚が弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 飲み過ぎ、疲労が激しい方

低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。



時々、体を動かすなど注意して使用してください。



素足や靴下で使用する場合は[弱]で使用してください。

低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。

*比較的低い温度(40~60°C)でも長時間皮ふの同じ箇所に触れていると、赤い斑点ができたり、水ぶくれできることがあります。熱い、痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

万一、低温やけどをされたときは、すぐに専門医の診断を受けてください。



改造・分解しない

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理をしないでください
発火/感電/やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しはしない。
感電の原因になります。

⚠ 警告

!**電源プラグのほこりなどは定期的に取る**
電源プラグにほこりなどがたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。




!**電源プラグは根元まで確実に差し込む**
差込が不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になることがあります。傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。

🚫**交流100V以外での使用はしない。**
禁 止たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



🚫**電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない**
禁 止傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり束ねたりしない。
傷んだまま使用すると感電、ショート、火災の原因になります。



🚫**お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く**
電源を抜かずにお手入れを行うと不意に作動してやけどをしたり、感電の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
(発煙、発火、感電のおそれがあります)

- 異常・故障例
- 異常な音やこげくさい臭いがする
 - 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、弊社サポートセンターへ点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意



スプレー缶などを本体の上や、近くに置かない
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。



ナフタリンなど防虫剤を使用しない
操作部を傷め、発煙、発火の原因となることがあります。



使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く
抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。



熱に弱い床材には、断熱をする
断熱をしないと床材の変色、変形、割れ、隙間の原因になります。
市販のフェルトなどをご使用ください。



座布団など防湿性の良いものを長時間同じ場所に載せない
熱で置いた物や床材の変色の原因になります。



本体やコントローラーに水やお茶などの液体をこぼさない
発煙、発火の原因になります。万が一こぼれた時は直ちに使用を
中止し、弊社サポートセンターに点検を依頼してください。
また、雨などで靴底が濡れているときは、十分拭く、乾かすなどして
使用してください。



電源プラグを抜く時はコードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
コードを引っ張るとコードが破損し、感電、ショート、火災の原因になります。



犬や猫などペットの暖房用として使用する場合
ペットが本体やコードを破損しないよう注意してお使いください。



ぬれた場所では使わない(水場使用禁止)
漏電して感電、火災の原因になります。



アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない
熱で本体を傷め、発火の原因になります。


●使用上のお願い

- ・長期間(5年程度)経過したものはご使用上支障がなくても安全のため定期点検が必要です。
- ・凹凸や段差のある場所で使用しない
故障の原因になります。
- ・局部的に重いものを載せない
故障の原因になります。
- ・製品の上に立ったり、腰掛けたりしない
本体の故障と変形の原因になります。
- ・靴のかかとなどで衝撃を加えない
本体の傷、破損、変形の原因になります。
- ・本体の上に靴やスリッパなどを長時間載せたままにしない
材質によっては変色の原因になります。
- ・床を掃除する時、本体に洗剤やワックスなどをかけない
変色の原因になります。

●ご使用前に必ずお読みください

- ・熱くなったり、ぬるくなったりします
フットヒーターの表面温度は温度センサーのはたらきで熱くなったりぬるくなったりを反復します。また、室温が比較的に高いときは温度センサーが作動してぬるいと感じる時間が長くなる場合がありますが、これは故障ではありません。
- ・熱に弱い床材があります
市販の耐熱性の低いシート(断熱、省エネ、すべり止めシートなど)を使うと本体の熱によりシートが溶けて本体や床材などを傷める原因となりますので使用しないでください

●各部の名称



●使い方

1. 本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタンを押して電源をONします。
3. コントローラーで温度と時間を設定します。
※電源がONになると自動的に「弱」/「4時間」に設定されます。
※タイマーは時間がたつと、表示ランプが移動します。
例)6時間に設定して、2時間経過すると、「4時間」のランプが点灯します。
4. 椅子などに座って軽く本体の上に足を乗せます。

【ご注意】

- ・温度を「強」や「中」にして使う場合は靴やスリッパを履いてください。
- ・特にタイマーを設定しない場合、電源を「ON」にしてから4時間後に自動的に電源が切れます。

●お知らせ

使用場所や天候によって静電気を感じることがあります。心配ありません。
この静電気は、化学繊維の衣類を脱ぐ時などに起こるものと同じです。

●お手入れのしかた

- ・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぶり、ふき取ります。
- *汚れの種類によっては取れない場合があります。
- *シンナー、ベンジン、アルコール、漂白剤、磨き粉、たわしなどを使用しますと、変形、変色、変質したり、キズが付くことがありますので、使用しないでください。
- ・お手入れ後は充分に乾かしてください。
- ・コントローラーは、からぶきをしてください。

●収納のしかた

1. お手入れをする

長期間ご使用にならない場合は、付着したごみや食べ物の汚れがカビや虫の発生する原因になりますので、薄めた台所用洗剤(中性)などを使用して十分に汚れを取り除いてください。

2. 元の箱または、ポリ袋や包装袋に入れ、湿気の少ない場所に収納してください。 ※コントローラーと電源コードは分離できません。



電源コードを巻きつけない

禁止 コントローラーの傷める原因になります。



ナフタレンなどの防虫剤を使用しない

禁止 操作部を傷め、発煙、発火の原因になります。

●Q&A (よくあるお問い合わせ)

Q(質問)	A(回答)
汚れたときは洗剤を使用してもよいのですか?	薄めた台所用洗剤(中性)をタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。
ペースメーカーを使用していますが使えますか?	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか?	50Hz, 60Hz 共用となっておりますので、問題なく使用できます。
防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか?	コントローラーを傷め、発煙、発火の原因になるため防虫剤は入れないでください。

●故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

症状	調べるところ・原因・対策
暖かくならない	電源プラグが抜いている可能性があります。 電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	電源スイッチが[OFF]になっている可能性があります。 電源スイッチを[ON]してください。
いつの間にか[OFF]になっている	オフタイマー(自動電源OFF機能)が付いていますので、電源ONしてから2/4/6時間後、[OFF]になります。
本体表面がやわらかくなった	長時間使用すると素材の特性上、本体表面がやわらかくなる場合がありますが、使用後もとにもどりますのでそのままお使いください。

<定期点検が必要です>

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に弊社サポートセンターに依頼されることをお願いします。
商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・点検を依頼された時は

[Q & Aよくあるお問い合わせ][故障かな?]でご確認のあと、直らないときは、電源プラグを抜いて、下記の弊社サポートセンターにご連絡ください。

保証期間中は保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させて頂きます。

保証期間：お買い上げの日から本体1年間

保証期間終了後は、点検をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています

技術料：診断、修理、調整、点検などの費用

部品代：部品及び補助材料代

エスケイネットサポートセンター

FAX 045-470-3609 24時間受付いたします

TEL 045-470-3973 13:00～17:00 (土日祝日を除く)

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年間です。

■ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて

同梱の保証書裏面に記載のある「お客様の個人情報のお取り扱いに関する規定」をごらんください。

仕様

品番	SK-FH011
定格	交流 100V 60W 50-60Hz
コードの長さ	本体～コントローラー: 0.6m コントローラー～電源プラグ: 1.4m
標準寸法	約 縦 32cm X 横 45cm X 厚さ 2cm
質量	約1.7kg
表面材	PVC
発熱体	カーボン面状発熱体
安全装置	電流ヒューズ3A 温度ヒューズ80°C
標準表面温度	[強] 約60°C [中] 約 50 °C [弱] 約40°C
1時間あたりの標準消費電力量	[強] 約37Wh [中] 約 27Wh [弱] 約23Wh

※改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

愛情点検

長年ご使用のヒーターの点検を！



こんな症状ありませんか

- ・異常な音やこげたような臭いがする。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。
- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。
- ・「弱」でも異常に熱くなる。

ご使用の中止

事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

メモ
