

MonsterTV 1D Express for DELL Vista 対応版アプリケーションインストール手順

MonsterTV 1D Express for DELL

アプリケーション Ver.1.0.8523.1 (2007/02/01)

2007 年 2 月 1 日

対象

MonsterTV 1D Express for DELL をお持ちのお客様。

MonsterTV 1D は対象ではありません。

本アプリケーションは zip 形式で圧縮されています。インストール前に解凍してから行ってください。
各手順は WindowsVista での手順を説明しています。

解凍（展開）手順

1. ダウンロードした「MTV1DE_070201.zip」アイコンを右クリックします。
2. 表示されるメニューから「すべて展開」をクリックします。

お使用の環境によっては表示される項目が異なる場合があります。



3. 「圧縮（ZIP 形式）フォルダの展開」が表示されます。解凍（展開）先を選択し「展開」をクリックします。



4. 自動的に解凍（展開）処理されます。
5. 解凍（展開）が終了すると「MTV1DE_070201」フォルダが作成されます。



以上で解凍（展開）作業は終了です。

インストール手順

1. 「MonsterTV1DE_070201.exe」アイコンをダブルクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。「続行」をクリックします。



3. 以前のバージョンのアプリケーションがインストールされている場合は、下の画面が表示されます。


「はい」をクリックしてアンインストールを行ってください。




4. 「MonsterTV 1D Express (Dell) へようこそ」が表示されます。
「次へ」をクリックします。



5. 保存先フォルダの選択画面になります。「次へ」をクリックします。
保存先フォルダへのパスに 2 バイト (全角) 文字が使われている場合は、アプリケーションが起動できません。



6. 「次へ」をクリックします。
7. アプリケーションのインストールが開始されます。



8. アプリケーションのインストールが正常に終了すると、下の画面が表示されます。
「今すぐ、コンピュータを再起動する」にチェックを入れて、「完了」をクリックします。
自動的にコンピュータが再起動します。



コンピュータ再起動後、MonsterTV1DE「1D Controller」を起動してください。

MonsterTV1DE「1D Controller」起動後の設定については、製品付属ユーザーズガイド「使い方」をご参照ください。